

線上のメリークリスマス12

取扱説明書



1. はじめに

この度は、「線上のメリークリスマス 12」(AIG-XMAS12/U) (以下、本製品と記載) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品のご使用方法、並びにお取り扱い上の注意事項などを記載いたしますので、ご使用前に必ずお読みいただきますようお願い致します。
また、本書はいつでも取り出してお読みいただくことができるよう、大切に保管していただきますようお願い致します。

2. ご使用になる前に

本製品の品質には万全を期しておりますが、万一にも内容物に欠品・欠陥等ありましたら、製品購入後 1 週間以内かつ製品ご使用前に必ずご連絡ください。
製品購入後 1 週間を経過した場合、もしくは製品ご使用後のご指摘につきましては応じかねますので、予めご了承ください。

3. 付属品

製品には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店、または弊社サポートまでご連絡ください。



本体



ちりめん風はぎれ
(柄はイメージです)



USB ケーブル



USB ACアダプタ
1ポート

4. 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
正しくお使いいただくために必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。
取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブル、およびそれに起因する周辺機器などの故障やトラブル、人的災害や二次災害など、弊社の保証対象には含まれておりません。予めご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者または第三者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者または第三者が怪我を負ったり、物理損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： ケーブルを抜いてください）

警告



本製品を使用する際には、必ずマニュアルに記載されている使用方法・手順を守ってください。



小さなお子様为本製品を使用する場合には、本製品の取り扱いを理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



発煙、異臭、過度の発熱を感じたらすぐに使用を中止し、すべてのケーブルを製品本体から抜いてください。
そのままお使いいただくと火災・感電の恐れがあります。お買い求めの販売店、または弊社サポートまでご連絡ください。



風呂や洗面台、高湿度の場所、濡れた手で本製品を使用しないでください。
漏電・感電・故障の恐れがあります。



LEDライトの光源を直接見ないでください。また、人の目に当たるような使用はしないでください。
視力の低下や失明になる恐れがあります。



本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。
火災・感電の恐れがあります。



本製品を火気のそばへ設置したり、スポットライト等の高熱を発する光源を近づけないでください。
故障・火災の恐れがあります。



本製品に液体や異物を入れたりしないでください。
万一異物が内部に入ってしまったら、すべてのケーブルを製品本体から抜いてください。
そのままお使いいただくと火災・感電の恐れがあります。お買い求めの販売店、または弊社サポートまでご連絡ください。



人命に繋がる行為等、本製品が正常に動作しなかったことにより直接または間接的に被害が発生する用途には使用しないでください。
家庭用として作られていますので、業務用途では使用しないでください。

注意



本製品を落したり、強い衝撃を与えないでください。
そのままお使いいただくと火災・感電の恐れがあります。お買い求めの販売店、または弊社サポートまでご連絡ください。



シンナー、ベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは乾いた布か、汚れがひどい場合はきれいな布に中性洗剤を含ませ、強く絞ってから拭き取ってください。



本製品の上に物を置かないでください。
物の転倒等により思わぬ怪我をしたり、本製品を破損させる恐れがあります。

製品上の注意

長期間使用しない時には、安全のため必ずACアダプタからの電源供給を絶ってください。
過度の充電により本体の早期劣化、故障につながる恐れがあります。


異常を感じたらすぐに使用を中止し、すべてのケーブルを製品本体から抜いてください。
故障する恐れがあります。

本製品付属のACアダプタは、別の製品で使用しないでください。
本製品専用となりますので、他の機器へ接続すると接続機器が故障する恐れがあります。


本製品を使用したことによるいかなる損害も、弊社では一切保証致しかねますので予めご了承ください。

本製品を破棄する場合は、地方自治体の指示通りに行ってください。

5. 使用方法



- 1 本装置背面の入力ジャックに、付属のUSB電源ケーブルをしっかりと差し込みます。



- 2 電源ケーブルのUSBオス端子側をACアダプタのUSBメス端子に差し込み、ACアダプタをコンセントに差し込みます。




- 3 スイッチを上ONにするとクリスマスソングを流しながら動作します。




- 4 スイッチを下ONにするとクリスマスソングOFFの状態で作動します。

パソコンのUSB経由でも稼動します



1. 本装置背面の入力ジャックに、付属のUSBケーブルをしっかりと差し込みます。



2. 電源ケーブルのUSBオス端子を電源の入っているパソコンのUSBメスポートに差し込みます。


△ お子様がいる場所でのご使用は充分ご注意ください。
△ 無理な力を加えないで下さい。故障の原因になります。

6. 線上のメリークリスマスの特徴




- 1 竹炭が入っていますので動作させながら、空間の消臭効果が期待できます。(竹炭は雪の中に埋もれています。)

△ 竹炭の効果は永久ではないのでご了承下さい。



- 2 静音加工を施しておりますので、従来の線上のメリークリスマスより比較的静かに動作します。(当社比)

- 3 ちりめん風はぎれを本装置の下にひくことにより、和室にマッチする、和テイストなクリスマスツリーを演出できます。



注意！

本装置動作中に、上部の通気口をふさがないでください。
雪が舞い上がらなくなり、本装置モーター部が熱くなる恐れがあります。

7. 仕様

【本体】	
製品名称	: 線上のメリークリスマス 12
型番	: AIG-XMAS12/U
電源	: AC 電源
消費電力	: 最大 2.5W
本体寸法	: 160×160×290mm
ケーブル	: 1.9m
保証期間	: 2012 年 12 月 25 日

8. お問い合わせ

PC&Communication
e-LET'S イーレッツ株式会社

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-10 レッツ丸の内本社ビル

T E L : (052)202-1102 サポート: support1102@e-lets.co.jp
F A X : (052)201-5050 ウェブサイト: http://www.e-lets.co.jp/